

음식물쓰레기 자동이송설비는 음식물 조리 후 발생하는 음식물 쓰레기를 발생 즉시 전용배관을 통하여 자동으로 진공이송하는 시스템입니다.



## 01 \_ 대기상태 - 배출이 가능한 사용 대기상태 (RFID CARD를 인식부에 접촉해 주세요.)



## 02 \_ RFID CARD 인식 - 사용자 확인 (CARD 인식 후 사용 세대의 동, 호수가 표시 됩니다.)



## 03 \_ 음식물 쓰레기 투입구가 열림 ※ 음식물 쓰레기를 투입할 시 주변이 오염되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.



## 04 \_ 음식물 쓰레기 투입 완료 후 RFID CARD를 인식부에 접촉하면 투입구가 닫힘 ※ RFID CARD 미 인식시 10초 후 자동으로 투입구가 닫힙니다.



## 05 \_ 투입한 음식물 쓰레기의 중량을 측정



※ 배출완료

투입된 음식물 쓰레기의 자동 배출시 "WAIT"가 표시되며 잠시 쓰레기를 투입할 수 없음



임시 저장소에 음식물 쓰레기가 가득 차 음식물 쓰레기를 투입할 수 없음



수리 및 고장으로 사용이 불가합니다.



▷ 인화성 물질은 절대로 투입하시면 안됩니다. (화재가 발생할 수 있습니다.)



▷ 음식물쓰레기 외 다른 이물질은 투입하지 말아 주세요. (심각한 장비고장의 원인이 됩니다.)



▷ 이물질 및 냉동된 음식물쓰레기는 투입하지 말아 주세요. (냉동고기, 냉동 떡 등)



▷ 깨끗한 사용을 위해 투입구 및 주변오염시 바로 청소해 주세요. (황산, 염산, 벤젠, 시너 등 강산의 사용 금지)

